


Вспомогательные устройства, дополнительные принадлежности и устройства дистанционного управления DX³



Устройства защиты от импульсного перенапряжений стр. 259

Упак.	Кат. №	Приводы автоматического повторного включения STOP&GO
		Для установки с левой стороны двухмодульных (полюс + нейтраль или 2 полюса), ВДТ и модульных автоматических выключателей на токи не более 63 А Выполняет автоматическое повторное включение устройства, с которым используется в случае ложного отключения (например, при ударе молнии, коммутационных перенапряжениях, перегораниях ламп накаливания) Проверка состояния электроустановки перед повторным включением Отображение всех активных неисправностей (наличие тока утечки или короткого замыкания) Оснащены встроенным вспомогательным контактом срабатывания
		Стандартное исполнение Напряжение цепи управления Число модулей 230 В~ 2
1	4 062 88	С функцией самотестирования Периодическое тестирование устройства дифференциального тока, с которым оно используется (чувствительность не более 30 мА)
1	4 062 89	230 В~ 2
		Блокиратор для ручного ввода резерва (MSI) Для ручного переключения между главной цепью питания и резервной линией. Для автоматических выключателей DX ³ и выключателей-разъединителей с возможностью дистанционного управления
1	4 063 14	Для устройств шириной 2 модуля
1	4 063 15	Для устройств шириной 3 модуля
1	4 063 16	Для устройств шириной 4 модуля
		Рукоятки для управления с двери щита Позволяет управлять модульными аппаратами (включать/отключать), не открывая дверь щита Для устройств DX ³ и TX ³ (2, 3, 4 модуля шириной)
1	4 063 19	Черная рукоятка
1	4 063 20	Красно-жёлтая рукоятка

■ Приводы автоматического повторного включения STOP&GO для устройств серии DX³

Принцип работы

Временные электрические возмущения и другие внешние явления могут вызвать ложное отключение различных устройств защиты электроустановок.


Приводы STOP&GO автоматически проверяют состояние электроустановки до выполнения автоматического повторного включения и в случае обнаружения непрекращающейся неисправности (короткого замыкания или тока утечки) подают визуальный и звуковой аварийный сигнал.

После проверки состояния электроустановки, устройство STOP&GO выполняет автоматическое повторное включение соответствующего устройства защиты в целях незамедлительного восстановления электроснабжения и во избежание нежелательных последствий. Устройство STOP&GO не защищает электроустановку от ударов молний.



Для эффективной защиты от ударов молний следует использовать устройства защиты от импульсных перенапряжений (стр. 259).

Устройство с функцией самотестирования особенно подходит для электроустановок, оснащенных устройствами защиты, управляемыми дифференциальным током (ВДТ и АВДТ).

Устройство STOP&GO периодически автоматически тестирует функционирование таких устройств. Необходимость ручного тестирования в этом случае отсутствует.



Прекращение электроснабжения в результате воздействия временного электрического возмущения. Питание электроаппаратов отсутствует.



Устройство STOP&GO выполняет автоматическое повторное включение соответствующего устройства защиты в целях незамедлительного восстановления электроснабжения.

